

アルゼ系・花火百景・ビーストサップ・デビルマン





コイン不要機を取り付ける作業は、**必ず台の電源はOFF**

台に付いているコインセレクターとホッパーを取り外します
その後に、コイン不要機から、コインセレクターと同じ様な
コネクター配線が出ていますので、先ほど抜いたセレクタ
の場所へさして下さい。

左の画像・1番を参考にして下さい。



次は、ベットボタン用の配線加工です。
上の画像2番のコネクター(右画像は拡大画像です)
白のコネクターを基盤から抜いていただきます。
抜いたコネクターの黒線だけを精密ドライバーで
簡単に抜けますので、黒の配線だけ抜きます。
コイン不要機から、1本だけ出ている配線を
黒の配線の金具に巻きつけ、チューブを被せて下さ
(銅線や金具が出ていない様に注意してください)
残っている、白のコネクターに白配線は、元の位置に
さして下さい。(右画像の用にさされます)。



取り付け方法が分からない時は、間違った取り付けをして、壊れてしまう前に、お気軽にお問い合わせを。

電話でのお問い合わせ:営業時間は、毎週(水/木)曜日を除く、朝10時~夕方19時までとなっています。

有限会社 ホールアップ TEL:052-523-7588

〒451-0071 名古屋市西区鳥見町四丁目38番地3