


《 ネット：コイン不要機 》 十字架・スーパーブラックジャック筐体用



(図/1)



(図/2)



(図/3)



(図/4)



(図/5)

簡単な取り付け説明です。

《注意》コイン不要機取り外し作業は、必ず台の電源を切った(OFF 状態)で行って下さい。

図/1 は、コイン不要機本体です。動作チェックをさせていただき出荷をさせていただきました。

図/2 は、台のコインセレクターのコネクターを抜き、コイン不要機のコネクターを差しして下さい。

図/3 は、台側の、ベットボタンコネクターを抜き、コイン不要機へコネクターを差し替えて下さい。

図/4 は、電源ボックス上部に、ホッパーコネクターがありますので、不要機のコネクターと差し替えて下さい。

図/5 は、コインセレクター・ホッパー・ベットボタン・のコイン不要機のコネクターと差し替えた画像です。

取り付け作業は、これで終わりです。台の電源を入れて1ベットボタンを押してご遊戯下さい。

有限会社ホールアップ TEL 052-523-7588 < <http://www.hollup.co.jp/> >

〒451-0071 愛知県名古屋市 西区鳥見町四丁目3 8 番地3 < info@hollup.co.jp >