



山佐:キングパルサー筐体用・打ち込み機の取り付け説明書


【 1:コインセレクター部分 】




【 2:セレクターとストップボタン 】



【 3:スタートレバー部分 】




【 4:スタートレバーのコネクタ 】



【 5:ホッパー部分 】



【 6:告知ランプ部分 】



有限会社ホールアップ


電話:052-523-7588

名古屋市西区鳥見町4丁目38番地3

< info@hollup.co.jp >

- 1:コインセレクター部分のコネクタ
- 2:コインセレクターとストップボタン
- 3:スタートレバー部分のコネクタ
- 4:スタートレバーのコネクタを差し替えます。
- 5:ホッパーのコネクタを差し替えをいたします。
- 6:告知ランプ部分
- 7:告知時に、自動停止させる際の取り付け

【 7:告知用配線の取り付け 】



8:告知機種は、告知時に自動打ち込み停止したい時に、青色配線を取り付けます。
自動停止をさせない時は、取り付けなくても大丈夫です。

- * 自動停止した際、再始動させたい時は、アドバンリッツ本体にボタンが付いていますので、1回押していただければ、再度自動で打ち込みを開始致します。
その際、青色配線が付いたままで告知していると1回転して止まってしまう。
何か分からない事が御座いましたら、メールinfo@hollup.co.jp まで、お問い合わせください。

コネクタを、コジコジとこねると、破損の原因となります。ご注意ください。